



## LONG LIFE BASE COAT och GLOSS COAT

Keramiskt Lackskydd i 2 steg

Art. nr: 115000

Art. nr: 115400



Sid 1

1

### POLERING

Avsluta ALLTID poleringen med SONAX Perfect Finish och en mjuk hologramfri polertrissa, så att optimal glans uppnås.

Vid användande av roterande maskin. Börja på lågt varvtal första 20 sekunder och höj varvtalet därefter och jobba med den i 10 sekunder.

Vid användande av oscillerande maskin, som ShineMate EX610, #492140, jobba med varvtal 6 vid tvättrepör. Är bilen repfri, jobba i varvtal 3 första 20 sekunder och avsluta på varvtal 6 sista 10 sekunder.

2

Torka av med Ultrafina Microfiberduk # 450700.

Vid avslutat arbete, besiktiga bilen med hologramlampa Sun Gun #492020.



SONAX Perfect Finish  
#224300

Polertrissa:  
X-Foam Green Polish  
150/30 #493151



3

### RENGÖR YTAN FÖRST!

Spraya SONAX Paint Prepare på en Avtorkningsduk för lackskydd #148980, torka en avgränsad yta helt dammfri.

Använd inte samma Avtorkningsduk för att torka över lacksyddet som du använt för att damma av med. (bör ej samtvättas).



Paint Prepare, # 237300  
Rengör och förbereder ytan  
för applicering av lackskydd.

4

### STEG 1

LONG LIFE BASE COAT, #115000

Klipp till en bit optikerduk och lägg den runt den blå applikatorsvampen #148950.

Lägg några droppar Long Life Base på duken. Första gången, när duken är torr, behövs lite extra medel.



5

Applicera tunt lager och stryk över ca 50-60 cm yta. Stryk korsvis ett par gånger så att medlet appliceras över hela ytan.

OBS! Tänk på att det enbart ska gå åt 25 ml per bil.



6

Avsluta genom att torka över ytan med en ren/ny Avtorkningsduk #148980.

OBS! Torka INTE av med Ultrafina duk, eftersom den duken suger upp för mycket medel.



Fortsättning nästa sida!



**LONG LIFE BASE COAT**  
och  
**GLOSS COAT**  
Keramiskt Lackskydd i 2 steg

Art. nr: 115000

Art. nr: 115400



Sid 2

7

Fortsätt på nästa yta och se till att det inte blir någon miss mellan ytorna.

Jobba metodiskt över hela bilen på ytor som är enkla att följa upp.  
Maskera känsliga ytor.

Long Life Base Coat kan vid behov appliceras i flera lager om kund efterfrågar absolut toppklass. Vi rekommenderar ett lager tillsammans med steg 2 processen, vilket ger ett fenomenalt resultat. Önskas fler lager är max antalet 3 lager. Därefter sker ingen skillnad i lackskyddets djuphet.

Härdning måste i så fall ske i minst 2 timmar per applicering.

8

**VIKTIGT:**

Skall härda i minst 2 timmar och får ej utsättas för fukt, damm eller vidröring.

Gäller alltså efter varje eventuellt lager av Long Life Base Coat!

Gäller vid rumstemperatur 20 grader. Vid en rumstemperatur lägre än 15 grader rekommenderas 3 timmars härdning.

9

**STEG 2**

**GLOSS COAT, #115400**  
Använd handskar.

Gloss Coat appliceras på samma sätt som Long Life Base.  
Medlet upplevs lite mer strävt än Base Coat.



10

**VIKTIGT:**

Gloss Coat skall inte appliceras i mer än 1 lager! Fler än en applicering gör lacken flammig.

Om du missar att torka av Gloss Coat i tid, lägg då snabbt på ett litet lager extra innan första härdning hunnit bli klar. Torka omgående.

**VIKTIGT:**

Skall härda i minst 2 timmar och får ej utsättas för fukt, damm eller vidröring.

Rekommenderat är att bilen står över natten för bästa härdningsprocess.

